

Montagetipp: Schließvorrichtung für 2 Profilhalbzylinder

Bitte beachten Sie:

Vor dem Einbau der Profilhalbzylinder ② ist die Schließbartstellung ① zu überprüfen.

Nur im Sperrbereich „A“ des Schließbartes ① darf der Schlüssel abziehbar sein. (Bild 2+3)

Untere Schließung (Anwender-Schließung):

Bild 1: Der Profilhalbzylinder ist bereits eingebaut (inklusive Schlüssel).

Bild 2: Hinweis für den Wechsel des Profilhalbzylinders: Der Profilhalbzylinder ② ist in jeder Schließbartstellung ($A = 360^\circ$) absperrbar.

Obere Schließung (VNB-Schließung):

Bild 3: Der Profilhalbzylinder ② ist nur im Schließbart-Stellungsbereich von „ $A = 105^\circ$ “ absperrbar.

Bild 4: Der Schließbart des Kunststoff-Schließzylinders ③ ist zu entriegeln (Markierung muss nach unten zeigen ④).
Nach Zusammendrücken seiner Rastnasen ⑤ und gleichzeitigem Druck von der Rückseite ist der Kunststoff-Schließzylinder ③ nach vorn zu entfernen.

Bild 5: Beim Einsetzen des Profilhalbzylinders ② muss die Federzunge ⑥ einrasten. Der Profilhalbzylinder ② ist mit beigefügter Zylinderschraube mit großem Kopf ⑦ zu befestigen.

Absperrn der oberen Schließung:
(Umbau zu einer Schließvorrichtung für 1 Profilhalbzylinder)

Siehe Beipackbeutel mit grauem Kunststoff-Schließzylinder.

